

Obsidiana ist ein pflegeleichtes Material für Küche und Bad. Damit die Küchenarbeitsplatte schön bleibt, sind eine ordnungsgemäße Verwendung und eine regelmäßige Reinigung erforderlich. Mit den folgenden Tipps werden Sie jahrelang Freude an Ihrer Küchenarbeitsplatte haben.

1 TÄGLICHE PFLEGE

Wischen Sie die Küchenarbeitsplatte täglich mit einem Küchentuch und sauberer Seifenlauge ab von etwas Spülmittel. Immer gründlich nachspülen mit lauwarmem Wasser und trocknen Sie die Küchenarbeitsplatte mit einem sauberen, trockenen Geschirrtuch oder Küchenpapier ab. Dadurch werden Schmutz-, Seifen- und Wasserreste absorbiert.

Für optimale Ergebnisse wählen Sie das Evora Care Kit (Artikelnr. 290132). Der Evora Daily Cleaner dient der täglichen Pflege. Sprühen Sie den Daily Cleaner auf die Platte und lassen Sie es 2-3 Minuten einwirken. Mit einem feuchten Tuch abwischen und die Oberseite mit einem sauberen, trockenen Geschirrtuch oder Küchenpapier trocknen.

Regelmäßige Pflege

Zur einfachen Entfernung von Schmutz und Gebrauchsspuren können Sie auch den Evora Intensivreiniger verwenden. Ein Spezialreiniger für Steinarbeitsplatten. Tragen Sie den Intensivreiniger unverdünnt oder 1:5 verdünnt mit einem kratzfesten Melaminschwamm auf. 5-10 Minuten einwirken lassen und mit dem Daily Cleaner oder einem feuchten Tuch abwischen. Immer gründlich mit lauwarmem Wasser abspülen und die Küchenarbeitsplatte mit einem sauberen, trockenen Geschirrtuch oder Küchenpapier trocknen.

2 ENTFERNEN VON SPEZIFISCHEN FLECKEN

Fett, Kaffee/Tee, Rotwein

(Glänzende oder braune Flecken) Lassen Sie den Evora-Intensivreiniger oder ein sauberes Seifenwasser aus etwas Spülmittel eine Weile einweichen, bis der Schmutz beginnt zu reagieren. Dann behandeln Sie mit einem Schwamm aus Melamin. Befeuchten Sie es leicht und drücken Sie es dann zusammen, um eine ausreichende Reibung zu erzielen. Spülen Sie immer gut mit lauwarmem Wasser nach und trocknen Sie die Küchenoberfläche mit einem sauberen, trockenen Geschirrtuch oder Küchenpapier ab.

Kalkflecken

(matte weiße oder braune Flecken) Lassen Sie den Intensivreiniger eine Weile einwirken. Dann behandeln Sie mit einem Melaminschwamm. Befeuchten Sie es leicht und drücken Sie es dann zusammen, um eine ausreichende Reibung zu erzielen. Mit lauwarmem Wasser abspülen und mit einem Papiertuch gründlich trocknen. Bei hartnäckigen Kalkablagerungen kann ein Sanitärreiniger (Art.-Nr. 290131) verwendet werden.

Tinte, Farbe, Nikotin

Entfernen Sie Flecken von Tinte, Farbe, Nikotin oder Filzstift zunächst mit Intensivreiniger unverdünnt. Lassen Sie diesen 5 Minuten einwirken. Dann mit einem Melaminschwamm behandeln. Feuchten Sie ihn leicht an und drücken Sie ihn dann für eine ausreichende Reibung zusammen. Sollte dies nicht ausreichen, können Sie auch mit Waschbenzin oder Spiritus arbeiten. Spülen Sie immer gut mit lauwarmem Wasser nach und trocknen Sie die Arbeitsplatte mit einem sauberen, trockenen Geschirrtuch oder Küchenpapier.

3 ENTFERNUNG VON HARTNÄCKIGEN FLECKEN

Verwenden Sie einen Melaminschwamm und Evora-Intensivreiniger. Lassen Sie den Intensivreiniger ein paar Minuten einwirken. Feuchten Sie den Melaminschwamm leicht an. Immer eine größere Fläche behandeln, intensive Nutzung auf einer kleinen Fläche kann dazu führen, dass zu einem Unterschied im Glanz führen. Immer ausspülen mit lauwarmem Wasser und trocknen Sie Ihre Küchenarbeitsplatte mit einem sauberen, trockenen Geschirrtuch oder Küchenpapier ab. Haben sich die Metallspuren, Flecken, Kreise oder Kratzer verringert, sind aber noch nicht ganz verschwunden? Wenn ja, wiederholen Sie diesen Vorgang. Diese Behandlung ist nicht für die tägliche Pflege Ihrer Küchenarbeitsplatte geeignet!

Bitte beachten Sie

- Verwenden Sie niemals harte Schleifmittel wie Stahlwolle, Schleifpapier oder Diamant. Sie können die Oberfläche der Arbeitsplatte dauerhaft beschädigen!
- Hinweis: Verwenden Sie NIEMALS säurehaltige Flüssigkeiten und aggressive Reinigungsmittel auf Marmor und Blaustein. Sie beschädigen die Oberfläche.



Evora Care kit

Das Evora Care Kit (Art.-Nr. 290132) ist ein Pflegeset, mit dem sich Schmutz und Gebrauchsspuren einfach entfernen lassen. Sie können dieses Pflegeset online bestellen: www.dekkerzevenhuizen.de/shop

weitere Informationen!

Möchten Sie weitere Informationen zur Wartung, Reinigungstipps oder die Bestellung professioneller Reinigungskräfte? Dann besuchen Sie: www.dekkerzevenhuizen.de/pflege



Flüssigkeiten niemals austrocknen lassen. Lassen Sie Fette oder Lebensmittel nicht länger als nötig auf der Küchenarbeitsplatte liegen.



Verwenden Sie für heiße Gegenstände immer einen Untersetzer.



Schneiden Sie nie direkt auf der Küchenarbeitsplatte, sondern immer auf einem Schneidebrett.



Verwenden Sie niemals aggressive Reinigungsmittel wie Abbeizmittel, Bürsten-, Metall- oder Ofenreiniger, Chlor, Rohrfrei oder andere Chemikalien!



Bei einer Küchenarbeitsplatte mit Struktur bleibt mehr Schmutz zurück. Gründlich mit klarem Wasser nachspülen und trocken reiben, damit kein Schmutz in der Struktur der Oberfläche zurückbleibt.