

PFLEGEHINWEIS

DE

EVORA
QUARTZ

Evora® Quartz (Kompositstein) ist ein pflegeleichtes Material für Küche und Bad. Damit die Küchenarbeitsplatte schön bleibt, sind der richtige Gebrauch und die regelmäßige Reinigung notwendig. Mit den folgenden Tipps werden Sie viele Jahre Freude an der Küchenarbeitsplatte haben.

1 TÄGLICHE PFLEGE

Wischen Sie die Küchenarbeitsplatte täglich mit einem Küchentuch und sauberer Seifenlauge ab von etwas Spülmittel. Immer gründlich nachspülen mit lauwarmem Wasser und trocknen Sie die Küchenarbeitsplatte mit einem sauberen, trockenen Geschirrtuch oder Küchenpapier ab. Dadurch werden Schmutz-, Seifen- und Wasserreste absorbiert.

Regelmäßige Pflege

Zur einfachen Entfernung von Schmutz und Gebrauchsspuren der Evora Daily Cleaner kann auch zur Entfernung von Schmutz verwendet werden. Sprühen Sie den Daily Cleaner auf die Küchenarbeitsplatte und lassen Sie ihn 2-3 Minuten einwirken. Mit einem feuchten Tuch abwischen und mit einem sauberen, trockenen Geschirrtuch oder Küchenpapier abtrocknen. Spülen Sie immer gut mit lauwarmem Wasser nach und trocknen Sie die Küchenoberfläche mit einem sauberen, trockenen Geschirrtuch oder Küchenpapier ab.

Hat die Küchenarbeitsplatte eine matte* Oberfläche?

Bei einer matten (geschliffenen) Oberfläche ist die Gefahr von Fettflecken und Fingerabdrücken größer zu sehen. Wischen Sie die Küchenarbeitsplatte dann öfter mit einer sauberen Seifenlauge von etwas waschmittel. Immer gut ausspülen mit lauwarmem Wasser und trocknen Sie die Küchenoberfläche mit einem

sauberen, trockenen Geschirrtuch oder Küchenpapier ab.

**Matte Oberfläche: Geschliffene Oberfläche, Velvet, Silt und Wave*

2 SPEZIFISCHEN FLECKEN ENTFERNEN

Fett, Kaffee/Tee, Rotwein (glänzende oder braune Flecken)

Lassen Sie den Evora-Intensivreiniger oder ein sauberes Seifenwasser aus etwas Spülmittel eine Weile einweichen, bis der Schmutz beginnt zu reagieren. Dann behandeln Sie mit einem schwamm aus Melamin. Befeuchten Sie es leicht und drücken Sie es dann zusammen, um eine ausreichende Reibung zu erzielen. Spülen Sie immer gut mit lauwarmem Wasser nach und trocknen Sie die Küchenoberfläche mit einem sauberen, trockenen Geschirrtuch oder Küchenpapier ab.

Kalkflecken

(Stumpfe weiße oder braune Flecken) Lassen Sie den Reinigungssessig eine Weile einwirken. Dann behandeln Sie mit einem Melaminschwamm. Befeuchten Sie es leicht und drücken Sie es dann für genügend Reibung aus. Mit lauwarmem Wasser abspülen und mit einem Stück Küchenpapier gründlich abtrocknen. Achten Sie darauf, dass Reinigungssessig nicht mit Marmor oder Hartgestein in Berührung kommt.

Tinte, Farbe, Nikotin

Entfernen Sie entfernte Flecken von

Tinte, Farbe, Nikotin oder Filzstiften mit benzol oder Terpentin. Immer ausspülen mit lauwarmem Wasser und trocknen Sie die Küchenarbeitsplatte mit einem sauberen, trockenen Geschirrtuch oder Küchenpapier ab. Verwenden Sie einen Melaminschwamm und Evora-Intensivreiniger. Lassen Sie den Intensivreiniger ein paar Minuten

3 ENTFERNUNG VON HARTNÄCKIGEN FLECKEN

einwirken. Feuchten Sie den Melaminschwamm leicht an. Immer eine größere Fläche behandeln, intensive Nutzung auf einer kleinen Fläche kann dazu führen, dass zu einem Unterschied im Glanz führen. Immer ausspülen mit lauwarmem Wasser und trocknen Sie Ihre Küchenarbeitsplatte mit einem sauberen, trockenen Geschirrtuch oder Küchenpapier ab. Haben sich die Metallschlieren, Flecken, Ringe oder Kratzer verringert, sind aber nicht ganz verschwunden? Wiederholen Sie dann den Vorgang. Diese Behandlung ist nicht für die tägliche Pflege Ihrer Küchenarbeitsplatte geeignet!

Bitte beachten Sie

> Verwenden Sie niemals harte Schleifmittel wie Stahlwolle, Schleifpapier oder Diamant. Sie können die Oberfläche der Klinge dauerhaft beschädigen!



Evora Care kit

Das Evora Care Kit (Art.-Nr. 290132) ist ein Set von Pflegeprodukten, mit denen Schmutz und Gebrauchsspuren leicht entfernt werden können Sie können diesen Reiniger online bestellen: www.dekkerzevenhuizen.nl/shop



Flüssigkeiten niemals austrocknen lassen. Lassen Sie Fette oder Lebensmittel nicht länger als nötig auf der Küchenarbeitsplatte liegen.



Verwenden Sie für heiße Gegenstände immer einen Untersetzer.



Schneiden Sie nie direkt auf der Küchenarbeitsplatte, sondern immer auf einem Schneidebrett.



Verwenden Sie niemals aggressive Reinigungsmittel wie Abbeizmittel, Bürsten-, Metall- oder Ofenreiniger, Chlor, Spülbeckenentstopfer oder andere Chemikalien!



Auf einer strukturierten Küchenoberfläche bleibt mehr Schmutz zurück. Gut mit klarem Wasser abspülen und trocken wischen sorgt dafür, dass kein Schmutz in der strukturierten Oberfläche zurückbleibt.