

Fenix® ist ein pflegeleichtes Material für Küche und Bad. Damit die Küchenarbeitsplatte schön bleibt, ist eine sachgemäße Verwendung und regelmäßige Reinigung erforderlich. Mit den folgenden Tipps können Sie viele Jahre Freude an Ihrer Küchenarbeitsplatte haben..

1 TÄGLICHE PFLEGE

Wischen Sie die Küchenarbeitsplatte täglich mit einem Küchentuch und einer sauberen Seifenlauge mit etwas Spülmittel ab. Spülen Sie immer gut mit lauwarmem Wasser nach und trocknen Sie die Küchenplatte mit einem sauberen, trockenen Geschirrtuch oder Küchenpapier ab. Dadurch werden Schmutz-, Seifen- und Wasserreste absorbiert.

Regelmäßige Pflege

Um Schmutz und Gebrauchsspuren leicht zu entfernen, können Sie auch das Reinigungsspray aus dem Fenix-Unterhalterset verwenden. Dieses Produkt ist im Online Shop erhältlich. Spülen Sie immer gut mit lauwarmem Wasser nach und trocknen Sie die Küchenplatte mit einem sauberen, trockenen Geschirrtuch oder Küchenpapier ab.

2 ENTFERNEN VON FLECKEN

Fett, Kaffee/Tee, Rotwein (Glänzende oder braune Flecken)

Lassen Sie das Fenix-Reinigungsspray oder eine saubere Seifenlauge eine Zeit lang einwirken, bis der Schmutz zu reagieren beginnt. Anschließend mit einem Melaminschwamm behandeln. Machen Sie es leicht feucht und drücken Sie es dann für ausreichende Reibung zusammen. Spülen Sie immer gut mit lauwarmem Wasser nach und trocknen Sie die Küchenoberfläche mit einem sauberen, trockenen Geschirrtuch oder Küchenpapier ab.

Kalkflecken (Stumpfe weiße oder braune Flecken)

Lassen Sie den Reinigungssessig eine Zeit lang einwirken. Anschließend mit einem Melaminschwamm behandeln. Befeuchten Sie den Schwamm leicht und drücken Sie ihn dann aus, um eine ausreichende Reibung zu gewährleisten. Spülen Sie immer gut mit lauwarmem Wasser nach und trocknen Sie die Küchenplatte mit einem sauberen, trockenen Geschirrtuch oder Küchenpapier ab. Achten Sie darauf, dass der Reinigungssessig nicht mit Marmor oder Hartgestein in Berührung kommt.

Tinte, Farbe, Nikotin

Entfernen Sie entfernte Tinte, Farbe, Nikotin oder Filzstiftflecken mit

Waschbenzin oder Terpentin. Spülen Sie immer gründlich mit lauwarmem Wasser nach und trocknen Sie die Küchenoberfläche mit einem sauberen, trockenen Geschirrtuch oder Küchenpapier ab.

3 ENTFERNUNG VON HARTNÄCKIGEN FLECKEN

Verwenden Sie einen trockenen Melaminschwamm. Durch die Reibung wird der Schmutz entfernt. Spülen Sie immer gründlich mit lauwarmem Wasser nach und trocknen Sie die Küchenplatte mit einem sauberen, trockenen Geschirrtuch oder Küchenpapier ab. Haben sich die Flecken oder Ringe verringert, sind aber nicht ganz verschwunden? Wiederholen Sie dann den Vorgang. Diese Behandlung ist nicht für die tägliche Pflege der Küchenarbeitsplatte geeignet!

Bitte beachten Sie

- > Verwenden Sie niemals harte Schleifmittel wie Stahlwolle, Schleifpapier oder Diamant. Sie können die Oberfläche der Küchenarbeitsplatte dauerhaft beschädigen!
- > Entfernen Sie (kleine) Kratzer mit einem trockenen Melaminschwamm. Reibung erzeugt Wärme. Dadurch wird die Wärmerückgewinnung aktiviert.



fenix Pflegeset

Das Fenix-Pflegeset (Art.-Nr. 290129) enthält eine Reinigungsspray, einen Melaminschwamm, ein Mikrofaserhandtuch und eine Reinigungsanleitung. Sie können diesen Reiniger online bestellen: www.dekkerzevenhuizen.nl/shop



Flüssigkeiten niemals austrocknen lassen. Lassen Sie Fette oder Lebensmittel nicht länger als nötig auf der Küchenarbeitsplatte liegen.



Verwenden Sie für heiße Gegenstände immer einen Untersetzer.



Schneiden Sie nie direkt auf der Küchenarbeitsplatte, sondern immer auf einem Schneidebrett.



Verwenden Sie niemals aggressive Reinigungsmittel wie Abbeizmittel, Bürsten-, Metall- oder Ofenreiniger, Chlor, Spülbeckenentstopfer oder andere Chemikalien!