

TopLaminate® und DecorTop® sind pflegeleichte Materialien für Küche und Bad. Damit die Küchenarbeitsplatte schön bleibt, ist eine sachgemäße Verwendung und regelmäßige Reinigung notwendig. Nachfolgend finden Sie einige Pflegetipps!

1 TÄGLICHE PFLEGE

Wischen Sie Ihre Küchenarbeitsplatte täglich mit einem Küchentuch und einer sauberen Seifenlauge mit etwas Spülmittel ab. Spülen Sie sie immer gut mit lauwarmem Wasser nach und trocknen Sie Ihre Küchenarbeitsplatte mit einem sauberen, trockenen Geschirrtuch oder Küchenpapier ab. Dadurch werden Schmutz-, Seifen- und Wasserreste entfernt.

Regelmäßige Pflege

Zur Pflege Ihrer Küchenarbeitsplatte können Sie auch Top Cleaner verwenden, einen speziellen Laminatreiniger, der den Schmutz leicht vom Laminat entfernt und einen herrlich frischen Duft hinterlässt. Dieses Produkt ist im Online Shop erhältlich. Spülen Sie Ihre Arbeitsplatte immer gut mit lauwarmem Wasser ab und trocknen Sie sie mit einem sauberen, trockenen Geschirrtuch oder Küchenpapier ab.

2 ENTFERNEN VON SPEZIFISCHEN FLECKEN

Fett, Kaffee/Tee, Rotwein (Glänzende oder braune Flecken)

Lassen Sie den Top Cleaner oder eine saubere Seifenlauge eine Zeit lang einwirken, bis der Schmutz zu reagieren beginnt. Anschließend mit einem Melaminschwamm behandeln. Befeuchten Sie ihn leicht und üben Sie leichten Druck aus um den Schmutz zu lösen. Spülen Sie immer gut mit lauwarmem Wasser nach und trocknen Sie mit einem sauberen, trockenen Geschirrtuch oder Küchenpapier ab.

Kalkflecken (matte weiße oder braune Flecken)

Lassen Sie den Reinigungssessig eine Zeit lang einwirken. Anschließend mit einem Melaminschwamm behandeln. Befeuchten Sie den Schwamm leicht und üben Sie leichten Druck aus um den Schmutz zu lösen. Spülen Sie immer gut mit lauwarmem Wasser nach und trocknen Sie Ihre Küchenplatte mit einem sauberen, trockenen Geschirrtuch oder Küchenpapier ab. Achten Sie darauf, dass der Reinigungssessig nicht mit Marmor oder Hartgestein in Berührung kommt.

Tinte, Farbe, Nikotin

Entfernen Sie entfernte Flecken von Tinte, Farbe, Nikotin oder Filzstiften mit Waschbenzin oder Terpentin.

3 ENTFERNUNG VON HARTNÄCKIGEN FLECKEN

Spülen Sie immer gut mit lauwarmem Wasser nach und trocknen Sie Ihre Küchenarbeitsplatte mit einem sauberen, trockenen Geschirrtuch oder Küchenpapier ab.

Verwenden Sie einen Melaminschwamm und etwas Spülmittel. Spülen Sie immer gründlich mit lauwarmem Wasser nach und trocknen Sie Ihre Küchenarbeitsplatte mit einem sauberen, trockenen Geschirrtuch oder Küchenpapier ab. Haben sich die Flecken oder Ringe verringert, sind aber nicht ganz verschwunden? Wiederholen Sie dann den Vorgang. Diese Behandlung ist nicht für die tägliche Pflege Ihrer Küchenarbeitsplatte geeignet!

Bitte beachten

- > Verwenden Sie niemals harte Schleifmittel wie Stahlwolle, Schleifpapier oder Diamant Schleifmittel. Sie können die Oberfläche der Küchenarbeitsplatte dauerhaft beschädigen!
- > Aufgrund der tieferen Struktur von DecorTop verschmutzt in den Rillen etwas stärker, so dass die Pflege etwas intensiver ist als bei glatten Oberflächen



Top Cleaner

Top Cleaner (Art.-Nr. 290126) ist ein Laminatreiniger für die tägliche Pflege. Es entfernt mühelos den Schmutz vom Laminat. Sie können diesen Reiniger online bestellen: www.dekkerzevenhuizen.de/shop



Flüssigkeiten niemals austrocknen lassen. Lassen Sie Fette oder Lebensmittel nicht länger als nötig auf der Küchenarbeitsplatte liegen.



Heiße Pfannen können starke Beschädigungen verursachen. Verwenden Sie bitte immer einen Untersetzer.



Schneiden Sie nie direkt auf der Küchenarbeitsplatte, sondern immer auf einem Schneidebrett.



Verwenden Sie niemals aggressive Reinigungsmittel wie Abbeizmittel, Bürsten-, Metall- oder Ofenreiniger, Chlor, Rohrfrei oder andere Chemikalien!



Auf strukturierten Küchenoberflächen bleibt mehr Schmutz zurück. Gut mit klarem Wasser abspülen und trocken wischen sorgt dafür, dass kein Schmutz in der strukturierten Oberfläche zurückbleibt.