

PFLEGE HINWEIS

DE

EVORA
COMPACT
GRANITE

Evora® Granit ist ein pflegeleichtes Material für die Küche. Damit die Küchenarbeitsplatte schön bleibt, ist eine sachgemäße Verwendung und regelmäßige Reinigung erforderlich. Mit den folgenden Tipps werden Sie jahrelang Freude an Ihrer Küchenarbeitsplatte haben.

1 TÄGLICHE PFLEGE

Wischen Sie die Küchenarbeitsplatte täglich mit einem Küchentuch und sauberer Seifenlauge ab mit etwas Spülmittel. Immer gründlich ausspülen mit lauwarmem Wasser und trocknen Sie die Küchenarbeitsplatte mit einem sauberen, trockenen Geschirrtuch oder Küchenpapier ab. Dadurch werden Schmutz-, Seifen- und Wasserreste absorbiert.

Regelmäßige Pflege

Zur einfachen Entfernung von Schmutz und Gebrauchsspuren der Evora Daily Cleaner kann auch zur Entfernung von Schmutz verwendet werden. Sprühen Sie den Daily Cleaner auf die Küchenarbeitsplatte und lassen Sie ihn 2-3 Minuten einwirken. Mit einem feuchten Tuch abwischen und mit einem sauberen, trockenen Geschirrtuch oder Küchenpapier abtrocknen. Spülen Sie immer gut mit lauwarmem Wasser nach und trocknen Sie die Küchenoberfläche mit einem sauberen, trockenen Geschirrtuch oder Küchenpapier ab.

Imprägnieren

Granit ist immer imprägniert. Flüssige Substanzen dringen dann nicht mehr in die Küchenarbeitsplatte ein. Testen Sie regelmäßig, ob der Schutz noch optimal ist, indem Sie einen Wassertropfen auf die Küchenarbeitsplatte geben. Bleibt es bei einem Tropfen, ist die Küchenarbeitsplatte noch ausreichend geschützt. Wenn es ausläuft, können Sie die Imprägnierschicht mit Evora Cleaner pflegen.

Hat die Küchenarbeitsplatte eine matte* Oberfläche?

Mit einer matten (geschliffenen) Oberfläche sind Fettflecken und Fingerabdrücke schneller zu sehen. Wischen Sie die Küchenarbeitsplatte dann öfter mit einer sauberen Seifenlauge von etwas

waschmittel. Immer gut ausspülen mit lauwarmem Wasser und trocknen Sie die Küchenoberfläche mit einem sauberen, trockenen Geschirrtuch oder Küchenpapier ab.

* *Matte Oberfläche: River-washed, Lapato, Satinato, Leather und Antique*

2 SPEZIFISCHEN FLECKEN ENTFERNEN

Fett, Kaffee/Tee, Rotwein (Glänzende oder braune Flecken)

Lassen Sie den Evora-Intensivreiniger oder ein sauberes Seifenwasser aus etwas Spülmittel eine Weile einweichen, bis der Schmutz beginnt zu reagieren. Dann behandeln Sie mit einem Schwamm aus Melamin. Befeuchten Sie es leicht und drücken Sie es dann zusammen, um eine ausreichende Reibung zu erzielen. Spülen Sie immer gut mit lauwarmem Wasser nach und trocknen Sie die Küchenoberfläche mit einem sauberen, trockenen Geschirrtuch oder Küchenpapier ab.

Kalkflecken (Stumpfe weiße oder braune Flecken)

Lassen Sie den Reinigungssessig eine Weile einwirken. Dann behandeln Sie mit einem Schwamm aus Melamin. Machen Sie es leicht feucht und drücken Sie es dann aus, um ausreichende Reibung zu haben. Mit lauwarmem Wasser abspülen und mit einem Stück Küchenpapier wieder gründlich abtrocknen. Achten Sie darauf, dass der Reinigungssessig nicht mit Marmor oder Hartgestein in Berührung kommt.

Tinte, Farbe, Nikotin

Entfernen Sie die zurückgezogenen Flecken von Tinte, Farbe, Nikotin oder Filzstift mit Waschbenzin oder Terpentin. Immer ausspülen mit lauwarmem Wasser und trocknen Sie die Küchenarbeitsplatte mit einem sauberen, trockenen Geschirrtuch oder Küchenpapier ab.

3 ENTFERNUNG VON HARTNÄCKIGEN FLECKEN

Verwenden Sie einen Scheuerschwamm (mit Nylon seite) und Evora-Intensivreiniger. Befeuchten Sie den Schwamm, damit der Intensivreiniger ausreichend verdünnt wird und eine polierte Oberfläche nicht beschädigen kann. Behandeln Sie dabei immer eine größere Fläche, da eine intensive Nutzung auf einer kleinen Fläche zu Qualitätseinbußen führen kann. Dies kann zu einem Unterschied im Glanz führen. Spülen Sie immer gründlich mit lauwarmem Wasser nach und trocknen Sie die Küchenoberfläche mit einem sauberen, trockenen Geschirrtuch oder Küchenpapier ab. Haben sich die Metallschlieren, Flecken, Ringe oder Kratzer verringert, sind aber nicht ganz verschwunden? Wiederholen Sie dann den Vorgang. Diese Behandlung ist nicht für die tägliche Pflege der Küchenarbeitsplatte geeignet!

Bitte beachten Sie

> Verwenden Sie niemals harte Schleifmittel wie Stahlwolle, Schleifpapier oder Diamant. Sie können die Oberfläche der Arbeitsplatte dauerhaft beschädigen!



Evora Care kit

Das Evora Care Kit (Art.-Nr. 290132) ist ein Set von Pflegeprodukten, mit denen Schmutz und Gebrauchsspuren leicht entfernt werden können. Sie können diesen Reiniger online bestellen: www.dekkerzevenhuizen.nl/shop



Flüssigkeiten niemals austrocknen lassen. Lassen Sie Fette oder Lebensmittel nicht länger als nötig auf der Küchenarbeitsplatte liegen.



Heiße Pfannen können einen Temperaturschock verursachen. Verwenden Sie beim Umgang mit heißen Gegenständen immer einen Untersetzer.



Schneiden Sie nie direkt auf der Küchenarbeitsplatte, sondern immer auf einem Schneidebrett.



Verwenden Sie niemals aggressive Reinigungsmittel wie Abbeizmittel, Bürsten-, Metall- oder Ofenreiniger, Chlor, Rohrfrei oder andere Chemikalien!



Auf strukturierten Küchenoberflächen bleibt mehr Schmutz zurück. Gut mit klarem Wasser abspülen und trocken wischen sorgt dafür, dass kein Schmutz in der strukturierten Oberfläche zurückbleibt.