PFLEGE HINWEIS

DE

EVORA COMPACT GRANITE

Evora® Granit ist ein pflegesreundliches Material für Küche und Bad. Damit die Küchenarbeitsplatte schön bleibt, sind eine ordnungsgemäße Verwendung und eine regelmäßige Reinigung erforderlich. Mit den folgenden Tipps werden Sie jahrelang Freude an Ihrer Küchenarbeitsplatte haben.

1 TÄGLICHE PFLEGE

Wischen Sie die Küchenarbeitsplatte täglich mit einem Küchentuch und sauberer Seifenlauge ab von etwas Spülmittel. Immer gründlich nachspülen mit lauwarmem Wasser und trocknen Sie die Küchenarbeitsplatte mit einem sauberen, trockenen Geschirrtuch oder Küchenpapier ab. Dadurch werden verbleibende Verschmutzungen und eventuelle Seifen- und Wasserrückstände aufgenommen. Für optimale Ergebnisse wählen Sie das Evora Care Kit (Art.Nr. 290132). Der Evora Daily Cleaner ist für die tägliche Pflege gedacht. Sprühen Sie den Daily Cleaner auf der Arbeitsplatte und lassen Sie ihn 2-3 Minuten einwirken. Mit einem feuchten Tuch abwischen und die Oberseite mit einem sauberen, trockenen Geschirrtuch oder Küchenpapier trocknen.

Für optimale Ergebnisse wählen Sie das Evora Care Kit (Artikelnr. 290132). Der Evora Daily Cleaner dient der täglichen Pflege. Sprühen Sie den Daily Cleaner auf das Blatt und lassen Sie es 2-3 Minuten einwirken. Mit einem feuchten Tuch abwischen und die Arbeitsplatte mit einem sauberen, trockenen Geschirrtuch oder Küchenpapier trocknen.

Regelmäßige Pflege
Um hartnäckigen Schmutz und Abnutzungserscheinungen einfach zu entfernen, können Sie auch Evora Intensive Cleaner verwenden, einen Spezialreiniger für Steinarbeitsplatten. Tragen Sie den Intensivreiniger unverdünnt oder 1:5 verdünnt mit einem kratzfesten Melaminschwamm auf. Lassen Sie es 5–10 Minuten einwirken, wischen Sie es mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie die Arbeitsplatte mit einem sauberen, trockenen Geschirrtuch oder Küchenpapier. Spülen Sie es immer gründlich mit lauwarmem Wasser ab und trocknen Sie es mit einem sauberen, trockenen Geschirrtuch oder Küchenpapier ab.

Hat die Küchenarbeitsplatte eine matte (antik, geschliffene, lapato, riverwashed) Oberfläche?
Bei einer matten (geschliffenen) Oberfläche ist die Gefahr von Fettflecken und Fingerabdrücken größer zu sehen. Wischen Sie die Küchenarbeitsplatte dann öfter mit einer sauberen Seifenlauge von etwas waschmittel. Immer gut ausspülen mit lauwarmem Wasser und trocknen Sie die Küchenarbeitsplatte mit einem sauberen, trockenen Geschirrtuch oder Küchenpapier ab. Dadurch werden Restschmutz und eventuelle Seifen- und Wasserreste besser aufgenommen.

2 ENTFERNEN VON SPEZIFISCHEN FLECKEN

Fett, Kaffee/Tee, Rotwein
(Glänzende order braune Flecken
Lassen Sie den Evora-Intensivreiniger oder ein sauberes Seifenwasser aus etwas Spülmittel eine Weile einweichen, bis der Schmutz beginnt zu reagieren. Dann behandeln Sie mit einem schwamm aus Melamin. Befeuchten Sie es leicht und drücken Sie es dann zusammen, um eine ausreichende Reibung zu erzielen. Spülen Sie immer gut mit lauwarmem Wasser nach und trocknen Sie die Arbeitsplatte mit einem sauberen, trockenen Geschirrtuch oder Küchenpapier ab.

Kalkflecken
(matte weiße oder braune Flecken)
Lassen Sie den Intensivreiniger eine Weile einwirken. Anschließend mit einem Melaminschwamm behandeln. Befeuchten Sie es leicht und drücken Sie es dann zusammen, um eine ausreichende Reibung zu erzielen. Mit lauwarmem Wasser abspülen und mit einem Papiertuch gründlich trocknen. Bei hartnäckigen Kalkablagerungen kann ein Sanitärreiniger (Art.-Nr. 290131) verwendet werden. Für Granit kann auch ein Reinigungssessig verwendet werden. Lassen Sie dies nicht zu lange wirken. Achten Sie darauf, dass Reinigungsessig nicht mit Marmor oder Blaustein in Berührung kommt.

Tinte, Farbe, Nikotin
Entfernen Sie Flecken von Tinte, Farbe, Nikotin oder Filzstift zunächst mit Intensivreiniger unverdünnt. Lassen Sie diesen 5 Minuten einwirken. Dann mit einem Melaminschwamm behandeln. Feuchten Sie ihn leicht an und drücken Sie ihn dann für eine ausreichende Reibung zusammen. Sollte dies nicht ausreichen, können Sie auch mit Waschbenzin oder Spiritus arbeiten. Spülen Sie immer gut mit lauwarmem Wasser nach und trocknen Sie di Arbeitsplatte mit einem sauberen, trockenen Geschirrtuch oder Küchenpapier.

3 ENTFERNUNG VON HARTNÄCKIGEN FLECKEN

Verwenden Sie einen Scheuerschwamm (mit Nylonseite) und Evora Intensive Cleaner. Befeuchten Sie den Schwamm, damit der Intensivreiniger ausreichend verdünnt ist und eine polierte Oberfläche nicht beschädigen kann. Behandeln Sie immer eine größere Fläche, da eine intensive Nutzung auf einer kleinen Fläche zu Glanzunterschieden führen kann. Spülen Sie Ihre Platte immer gründlich mit lauwarmem Wasser ab und trocknen Sie sie mit einem sauberen, trockenen Geschirrtuch oder Papiertuch. Sind die Flecken, Kreise oder Kratzer weniger geworden, aber noch nicht vollständig verschwunden? Anschließend wiederholen Sie diesen Vorgang. Diese Behandlung dient nicht der täglichen Pflege Ihrer Arbeitsplatte!

Bitte beachten
- Verwenden Sie niemals harte Schleifmittel wie Stahlwolle, Schleifpapier oder Diamant. Sie können die Oberfläche der Arbeitsplatte dauerhaft beschädigen!

Imprägnieren
Granit ist immer imprägniert. Dadurch dringen Flüssigkeiten nicht mehr in die Küchenarbeitsplatte ein. Durch die Verwendung unseres Evora Carekit (Artikelnr. 290132) für die tägliche und regelmäßige Wartung bleibt diese Imprägnierungsschicht während der Lebensdauer der Platte intakt. Wenn Sie unsicher sind, ob der Schutz noch optimal ist (unerwartete Beschädigung), testen Sie dies, indem Sie einen Tropfen Wasser auf die Küchenarbeitsplatte geben. Bleibt es dabei bei einem Tropfen, ist die Küchenarbeitsplatte noch ausreichend geschützt. In diesem Fall empfehlen wir Ihnen, Kontakt mit uns aufzunehmen.

Evora Care kit
Das Evora Care Kit (Art.-Nr. 290132) ist ein Pflegeset, mit dem sich Schmutz und Gebrauchsspuren einfach entfernen lassen. Sie können dieses Pflegeset online bestellen: www.dekkerzevenhuizen de/shop

Weitere Informationen!
Möchten Sie weitere Informationen zur Wartung, Reinigungstipps oder professionelle Reinigungskräfte bestellen? Dann besuchen Sie: www.dekkerzevenhuizen.de/pflege

Flüssigkeiten niemals austrocknen lassen. Lassen Sie Fette oder Lebensmittel nicht länger als nötig auf der Küchenarbeitsplatte liegen.

Verwenden Sie für heiße Gegenstände immer einen Untersetzer.

Schneiden Sie nie direkt auf der Küchenarbeitsplatte, sondern immer auf einem Schneidebrett.

Verwenden Sie niemals aggressive Reinigungsmittel wie Abbeizmittel, Bürsten-, Metall- oder Ofenreiniger, Chlor, Rohrfrei oder andere Chemikalien!

Bei einer Küchenarbeitsplatte mit Struktur bleibt mehr Schmutz zurück. Gründlich mit klarem Wasser nachspülen und trocken reiben, damit kein Schmutz in der Struktur der Oberfläche zurückbleibt.