

MONTAGEHANDLEIDING

top **kunststof**

top **composiet**

top **sima core**

top **graniet**

top **fenix**

top **keramiek**

1 Controleer eerst of de onderkasten volkomen vlak en waterpas staan, en vul uit waar dat niet het geval is.

2 Ga ook na of het blad straks op alle plaatsen voldoende ondersteund wordt, en tref voorzieningen voor bladdelen die niet volledig door de onderkasten gedragen worden (bv. hoeklijnen aan de muur of ondersteuningsprofielen bij grote kasten).

Voor de montage zijn (minimaal) twee personen nodig. Houd het blad zolang mogelijk in de verpakking en draag het altijd verticaal. Controleer het blad op kleur, maatvoering en algehele uitstraling voor uitpakken en pak het dan pas uit. Indien er voor montage onverhoopt onvolkomenheden worden geconstateerd, plaats het niet en neem eerst contact op met de afdeling service. Denk eraan dat u het blad in geen geval onder spanning plaatst, vanwege breukrisico.

3 Zet een bladdeel altijd rechtop op de onderkasten, en schuif het dan voorzichtig naar achteren terwijl u de voorkant laat zakken.

4 Zijn er meerdere bladdelen, schuif die dan heel voorzichtig tegen elkaar aan en stel ze zó dat de bovenkant vlak is en de bladdelen voldoende ver op de kasten liggen. Meet u voor de zekerheid de overstekken op om te zorgen dat deze overal gelijk zijn. Schuif de bladen daarna zover uit elkaar, dat de kopse kanten goed bereikbaar zijn. Ontvet de contactdelen goed met aceton. Plak het bladoppervlak af met tape om te voorkomen dat er siliconenkit op komt. Smeer erna één van de contactvlakken in met siliconenkit en druk de bladen tegen elkaar.

Voor TopKunststof en TopFenix09: gebruik de meegeleverde hoekverbindingset. De instructies hiervoor vindt u in de verpakking.

Voor TopSimacore en TopFenix10: plaats de lamello zonder lijm in de daarvoor bedoelde uitsparingen en schuif de delen tegen elkaar. Wanneer de lamello's niet gebruikt kunnen worden, kunnen de delen koud gekoppeld worden.

Verwijder dan de overtollige siliconenkit en eventuele kitresten. Verwijder tenslotte de tape en laat de kit drogen.

Verwijder eventuele kitresten direct na de montage, want de plekken zijn later moeilijk weg te krijgen. Op gestructureerde oppervlaktes is kit extra lastig te verwijderen. U kunt er aceton, terpentine of siliconenverwijderaar voor gebruiken. Wrijf daarbij niet over de naden, want de kit heeft ongeveer 24 uur nodig om uit te harden.

De service afdeling kunt u bereiken via email service@toplinemwb.nl of bel +31(0) 88-7120520

MONTAGEHANDLEIDING

5 Zet de bladen altijd vast op de korpus d.m.v. enkele dotten kit of door te schroeven. Voor het schroeven de plaat eerst voorbereiden met een houtboor 3-5 mm diepte om barsten te voorkomen. Gebruik hierbij een boorstop voor de boordiepte om schade te voorkomen.

Zet de achterwand alleen vast tegen een rechte, vlakke, stof- en vochtvrije muur d.m.v. verticale kitruipsen t.b.v. de luchtcirculatie.

Voor massieve werkbladen (10 mm) van TopSimacore/TopFenix10 gebruikt u het beste speciale plaatschroeven met cilinderkop M4,2 x 25 din 7981.

Voor de montage gebruikt u (zuurvrije) lijmkit. Let u verder op het volgende:

- > plak niet over behang heen (dit kan loslaten).
- > de vochtigheid in de muur moet onder de 2% zijn.
- > fixeer/stempel de achterwanden totdat de kit gedroogd is (vooral bij grote oppervlakten en als er spanning in de achterwand zit). Maar schuift u beslist niet met de wand en til hem ook niet over een onbeschermd werkblad!

Voor achterwanden van TopKunststof/TopFenix09 raden we aan om de Hybrifix 302 te gebruiken (beslist geen Polymax).

Wanneer u gebruikt maakt van een afwerkprofiel tussen werkblad en achterwand, zorg dan dat u deze goed afkit, zodat er geen water tussen het profiel en de achterwand c.q. het werkblad komt.

6 Bij het monteren van stollen legt u eerst het keukenblad op de kastjes. Daarna plaatst u de stollen tegen de keukenkastjes. Schroef of kit de stol via de binnenzijde van de kast vast. Vrijstaande stollen kunt u met siliconenkit verlijmen aan de onderzijde van het werkblad. Indien noodzakelijk, kit de naad tussen wang en blad af met siliconenlijm (plak de onderzijde van het blad en de bovenzijde van de stol af).

Let op

- > De toplaag mag in geen geval meer worden geschuurd of gepolijst, omdat daardoor zichtbare verschillen in de glansgraad van het oppervlak zouden ontstaan.

Voor montage van onze spoelbakken verwijzen wij u naar onze montagehandleiding spoelbakken, zie www.toplinemaatwerkbladen.nl/nl/levering-en-montage



Montage video

www.toplinemaatwerkbladen.nl/nl/levering-en-montage



De service afdeling kunt u bereiken via email service@toplinemwb.nl of bel **+31(0) 88-7120520**

Bescherm

Bescherm het blad tijdens het afmonteren, bijvoorbeeld met een deken, en ga niet op het gestelde blad staan of zitten.

Ondersteun

Bij toepassing van zware apparaten in of onder het blad, moet ten alle tijden voorkomen worden dat dit extra spanning op het blad geeft. Bij (vlakbouw) kookplaten met een gewicht $\geq 20\text{KG}$ moeten ondersteuningsprofielen in de kast geplaatst worden om dit gewicht op te vangen en downdrafts moeten op de grond staan en mogen niet met hun gewicht aan het blad hangen.

Controleer

Controleert u vóór de montage het gehele blad op kleur, maatvoering en eventuele beschadigingen. Mocht u een afwijking ontdekken, plaats het blad(deel) dan niet, omdat anders de garantie vervalt. Neem in zo'n geval contact op met de afdeling service.

Meer informatie!

Wil je meer informatie en schoonmaaktips of lezen over speciale of professionele cleaners? Kijk dan op: www.toplinemaatwerkbladen.nl/nl/onderhoud

