

# ONDERHOUDSADVIES

NL

TOP  
LAMINATE

DECOR  
TOP

TopLaminate® en DecorTop® zijn onderhoudsvriendelijke materialen voor de keuken en badkamer. Om het keukenblad mooi te houden is een goed gebruik en regelmatige reiniging noodzakelijk. Hieronder vindt u enkele onderhoudstips!

## 1 DAGELIJKS ONDERHOUD

Neem uw keukenblad dagelijks af met een keukendoekje en een schoon sopje van wat afwasmiddel. Spoel altijd goed na met lauwwarm water en maak uw keukenblad droog met een schone, droge theedoek of keukenpapier. Hierdoor worden resterend vuil en eventuele zeep- en waterresten geabsorbeerd.

### Periodiek onderhoud

Voor het onderhouden van uw keukenblad kunt u ook Top Cleaner gebruiken, een speciale laminaatreiniger die gemakkelijk het vuil van het laminaat verwijdert en een heerlijk frisse geur achterlaat. Dit product is verkrijgbaar in de online shop. Spoel wel altijd goed na met lauwwarm water en maak uw keukenblad droog met een schone, droge theedoek of keukenpapier.

## 2 SPECIFIEKE VLEKKEN VERWIJDEREN

### Vet, koffie/thee, rode wijn (glimmende of bruine vlekken)

Laat de Top Cleaner of een schoon sopje van wat afwasmiddel even inwerken totdat het vuil begint te reageren. Dan behandelen met een melaminespons. Maak deze licht vochtig en knijp deze dan uit voor voldoende wrijving. Spoel altijd goed na met lauwwarm water en maak uw keukenblad droog met een schone, droge theedoek of keukenpapier.

### Kalkvlekken (doffe witte of bruine vlekken)

Laat de schoonmaakazijn even inwerken. Dan behandelen met een melaminespons. Maak deze licht vochtig en knijp deze dan uit voor voldoende wrijving. Spoel altijd goed na met lauwwarm water en maak uw keukenblad droog met een schone, droge theedoek of keukenpapier. Pas hier goed op dat schoonmaakazijn niet in contact kan komen met marmer of hardsteen.

### Inkt, verf, nicotine

Verwijder de ingetrokken vlekken van inkt, verf, nicotine of viltstift met wasbenzine of terpentijn. Spoel altijd goed na met lauwwarm water en maak uw keukenblad droog met een schone, droge theedoek of keukenpapier.

## 3 HARDNEKKIGE VLEKKEN VERWIJDEREN

Gebruik een melaminespons en een sopje van wat afwasmiddel. Spoel altijd goed na met lauwwarm water en maak uw keukenblad droog met een schone, droge theedoek of keukenpapier. Zijn de vlekken of kringen wel minder geworden, maar nog niet helemaal weg? Herhaal dit proces dan. Deze behandeling is niet voor het dagelijks onderhoud van uw keukenblad!

### Let op

- > Gebruik nooit harde schuurmiddelen zoals staalwol, schuurpapier of diamant. Ze kunnen het keukenblad oppervlak permanent beschadigen!
- > Door de diepere structuur van DecorTop kan er vuil achter de groeven blijven zitten, het onderhoud is hierdoor net wat intensiever dan met gladde oppervlakken



Bekijk de  
onderhouds  
video



[www.dekkerzevenhuizen.nl/Kennisbank/  
onderhoudsadvies-toplaminaat/](http://www.dekkerzevenhuizen.nl/Kennisbank/onderhoudsadvies-toplaminaat/)



### Top cleaner

Top Cleaner (art.nr. 290126) is een laminaatreiniger voor het dagelijks onderhoud. Verwijdert gemakkelijk het vuil van het laminaat. Je kunt deze cleaner online bestellen: [www.dekkerzevenhuizen.nl/shop](http://www.dekkerzevenhuizen.nl/shop)

### Meer informatie!

Wil je meer informatie en schoonmaaktips of lezen over speciale aanbiedingen van professionele cleaners? Kijk dan op: [www.dekkerzevenhuizen.nl/onderhoud](http://www.dekkerzevenhuizen.nl/onderhoud)



Vloeistoffen nooit laten opdrogen. Laat vetten of voedingsmiddelen niet onnodig lang op het keukenblad liggen.



Hete pannen kunnen een brandplek veroorzaken. Gebruik altijd een onderzetter bij hete objecten.



Snijd nooit direct op het keukenblad, gebruik altijd een snijplank.



Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen zoals verfabijt, kwast-, metaal- of ovenreinigers, chloor, gootsteen-ontstoppers of andere chemische middelen!



Bij een keukenblad met een structuur blijft meer vuil achter. Goed naspoeien met schoon water en droogwrijven zorgt ervoor dat er geen vuil achterblijft in de structuur van het oppervlak.